



Bedienungshinweise Markierungsgerät

Für den Markierungswagen gibt es zwei Behälter – einen mit Markierungsfarbe und einen mit Spülwasser.

1. **Markierungsfarbe** im Vorratsbehälter gut durchschütteln und danach in den Markierungswagen **einsetzen**.
2. **Akkus** aus dem Ladegerät entnehmen, in den Markierungswagen **einsetzen** und auf geht's.
3. Nach Beendigung der Markierungsarbeiten den Vorratsbehälter mit der Markierungsfarbe entfernen und den **Spülwasserbehälter** einsetzen. Danach circa **5 Minuten durchspülen** (Optional kann die Düse abgeschraubt und gereinigt werden).
4. **Akkus** wieder entfernen und **in das Ladegerät einsetzen** (nach jedem zweiten Einsatz).
5. Bitte kontrolliert nach Abschluss der Arbeiten, ob noch genügend Markierungsfarbe für den nächsten Einsatz vorrätig ist. Falls nein, so informiert bitte Lars Oleszewski unter der **Mobilnummer 0171 / 9721747** darüber. Er wird rechtzeitig Nachschub organisieren.

Glückauf!

vg. 28.03.2012
29.08.2013